

CUSTODIA COMPACTA · GESTIÓN DE CAJAS

Caja fuerte electrónica Mini

IQ25



IQ25 · caja fuerte mini

El IQ25 MiniBox es la caja fuerte electrónica compacta de la gama IQ para la custodia y gestión de hasta 25 cajas o compartimentos. Su formato mini la hace ideal para espacios reducidos, manteniendo el software de control embebido, la identificación electrónica y la trazabilidad completa de la gama. Cada caja registra los accesos (apertura/cierre) y solo el personal autorizado puede abrirla, garantizando el control y la custodia segura de objetos, dispositivos o documentos en oficinas, comercios y delegaciones.

1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Hasta 25 cajas individuales para la custodia de objetos, dispositivos o documentos.	Identificación por tarjeta RFID de proximidad; PIN y biometría según configuración.
Registro y trazabilidad de cada acceso; solo el personal autorizado puede abrir cada caja.	Formato compacto y diseño modular en acero, para espacios reducidos.
Software de control embebido (sin PC ni programa externo); gestión remota vía web.	Permisos por usuario, reservas y restricción por franjas horarias; bloqueo de cajas.
Integración con ERP, directorio activo y otros sistemas corporativos.	Eventos auditados, alertas y copia de seguridad; licencia perpetua sin cuotas.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Caja fuerte electrónica compacta para custodia de objetos (gestión de cajas)
CAPACIDAD	Hasta 25 cajas / compartimentos
FORMATO	Mini, compacto para espacios reducidos (según configuración)
UNIDAD DE CONTROL	Computadora industrial de doble núcleo integrada con software de control embebido
INTERFAZ	Monitor LCD con pantalla táctil integrado
ALMACENAMIENTO	Disco SSD para el sistema y memoria de respaldo
IDENTIFICACIÓN	Tarjeta RFID de proximidad; PIN y biometría según configuración
CONECTIVIDAD	Ethernet TCP/IP; gestión remota vía web; integración con ERP y otros sistemas
CONSTRUCCIÓN	Cuerpo y estructura de acero; diseño modular
DIMENSIONES / ACABADO	Según configuración del proyecto (consultar)
GARANTÍA	Extendida a 4 años con contrato de soporte

3 FUNCIONALIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN Y PERMISOS	Permisos por usuario, reservas por fecha/intervalo, restricción horaria y bloqueo de cajas.
CONECTIVIDAD	Gestión remota vía web; integración con ERP (XML / web services) y directorio activo (LDAP).
RED	Comunicación en red local con base de datos central y local; gestión centralizada.

AVISOS	Alertas y envío de correos/SMS de incidencias y por exceso de tiempo de posesión.
SEGURIDAD Y RESPALDO	Eventos auditados, apertura de emergencia, copia de seguridad; licencia perpetua sin cuotas.
CUMPLIMIENTO	Fabricación europea; ISO 9001 e ISO 14001; conforme a CE, LVD, Ecodiseño y EMC.

4 SECTORES DE APLICACIÓN

Oficinas	Comercio y retail	Sanidad	Administraciones públicas	Delegaciones
----------	-------------------	---------	---------------------------	--------------

5 SERVICIOS Y GARANTÍA

Puesta en marcha y formación para usuarios y administradores.	Helpdesk con soporte remoto seguro; amplía la garantía estándar de 2 a 4 años.
Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo con visitas in situ.	Extensiones de garantía de hardware de hasta más de 10 años.