

CUSTODIA Y CONTROL DE ARMAS

Armero digital inteligente

IQ6


IQ6 · armero para armas

El IQ6 es el armero electrónico de la gama LTARE-iQ para la custodia y el control de armas —fusiles y armas largas o cortas— con trazabilidad individual. Registra en tiempo real quién retira o devuelve cada arma y cuándo, asociándolo a un usuario autenticado, garantizando la cadena de responsabilidad y el cumplimiento normativo en entornos de seguridad. Construido sobre la plataforma IQ —con software de gestión embebido, identificación multifactor y gestión remota vía web—, su diseño modular en acero se configura según el tipo y número de armas a custodiar.

1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Custodia individualizada con registro de quién, cuándo y qué arma se retira o devuelve.	Identificación por PIN, huella, reconocimiento facial o tarjeta RFID; posibilidad de doble acreditación.
Diseño modular en acero, configurable según el tipo y número de armas (fusiles, armas largas o cortas).	Permisos por usuario, reservas y restricción por franjas horarias; función de bloqueo.
Acceso totalmente monitorizado con informes y eventos auditados; alertas por exceso de tiempo de posesión.	Software de gestión embebido (sin PC ni programa externo) con base de datos SQL y servidor web.
Gestión remota vía web e integración con ERP, directorio activo y sistemas de control de accesos.	Apertura de emergencia y copia de seguridad automática; licencia perpetua sin cuotas.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Armero electrónico para custodia y control de armas (fusiles / armas largas)
CONFIGURACIÓN	Modular, a medida según el tipo y número de armas
CAPACIDAD	Según configuración del proyecto
UNIDAD DE CONTROL	PC industrial embebido (Intel Atom E3845 1,91 GHz Quad-Core, 4 GB DDR3, Windows 10 LTSB embebido)
INTERFAZ	Pantalla táctil LCD de 10,1"; base de datos SQL y servidor web embebidos
ALMACENAMIENTO	Unidad de estado sólido (SSD) interna y memoria de respaldo
IDENTIFICACIÓN	PIN, tarjeta RFID de proximidad, huella y reconocimiento facial; doble acreditación opcional
CONECTIVIDAD	Ethernet TCP/IP; gestión remota vía web; integración ERP y directorio activo (LDAP)
CONSTRUCCIÓN	Cuerpo y estructura de acero
ALIMENTACIÓN	230 Vac 50 Hz · batería de respaldo interna · consumo aprox. 60 W
TEMPERATURA	0 – 40 °C
DIMENSIONES / ACABADO	Según configuración del proyecto (consultar)
GARANTÍA	Extendida a 4 años con contrato de soporte

3 FUNCIONALIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN Y PERMISOS	Permisos por usuario, reservas por fecha/intervalo, restricción horaria, bloqueo y doble acreditación.
CONECTIVIDAD	Gestión remota vía web; integración con ERP (XML / web services) y directorio activo (LDAP).
RED	Comunicación entre armarios en red local con base de datos central y local; gestión centralizada vía armario servidor.
AVISOS	Alertas y envío de correos/SMS de incidencias y por exceso de tiempo de posesión.
SEGURIDAD Y RESPALDO	Eventos auditados, apertura de emergencia, copia de seguridad; licencia perpetua sin cuotas.
CUMPLIMIENTO	Fabricación europea; ISO 9001 e ISO 14001; conforme a CE, LVD, Ecodiseño y EMC.

4 SECTORES DE APLICACIÓN

Policía y seguridad	Instalaciones militares	Seguridad privada	Clubes de tiro	Armerías
----------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

5 SERVICIOS Y GARANTÍA

Puesta en marcha y formación para usuarios y administradores.	Helpdesk con soporte remoto seguro; amplía la garantía estándar de 2 a 4 años.
Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo con visitas in situ.	Extensiones de garantía de hardware de hasta más de 10 años.